

CÁTALOGO DE FIBRA DE VIDRIO





COFRES

CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	CÓDIGO OEM
181260	T2000	1996 a 2008. El cofre es con defensa y spoilers independientes.	L93-1000, L29-1074
181760	T300 1994-2008	1994 a 2009. Cofre para cabina con cristal curvo. Sujetador de bisagras en carcasas.	K146-1175, K146-1193, L29-1048-1
181460	T370	2006 en adelante. Cofre para cabina con cristal curvo. Mismos faros de T660	L29-1100-301, L29-1100-101
1818603	T600 A		K146-1010
1818604	T600 II	1990- 1995 Cristal curvo parrilla dividida SBA	K146-1098, 1146, 1164, 1165, 1241, 1242
181060	T600 AERO /T603 AERO	1995 a 1997. Cofre Aero para cabina con cristal curvo	K1461219, K1461218
1810601	T600 AERO /T603 AERO	Seccionado 3 piezas	K146-1231
181960	T-600B CURVO		
181160	T660	2008 en adelante. Para cabina con cristal curvo. Es importante proporcionar la medida del cubre tanque central al solicitarlo. Defensa en fibra de vidrio con biseles integrados.	L29-1125, L29-1149, L29-1190, L29-1248
181560	T680 FIBRA DE VIDRIO	2013 en adelante. Para cabina con cristal curvo.	L29-6135-20000
1815601	T680 FIBRA DE VIDRIO (3PZAS) (largo)	2013 en adelante. Para cabina con cristal curvo.	
1817601	T800 VIDRIO PLANO	1987 a 2005. Cofre para cabina con cristal plano. Ejes atrasados	K146-1031, K146-1052, K146-1052-2100, K146-103
1817602	T800 CONMEMORATIVO (VIDRIO PLANO)	1986 en adelante. Cofre para cabina con cristal plano con resaques para purificadores	K146-1062, K146-1074
181860	T800 VIDRIO CURVO	1996 a 2007. Cofre para cabina con cristal curvo. Para camiones con 120" BBC, no queda en camiones con 112" BBC (KW t-800 corto)	K146-1312, K146-1311, K146-1293, K146-1310, 1311, 1312-11000



181460



181160



181560



1815601



COFRES

CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	CÓDIGO OEM
1817603	T800 VIDRIO CURVO (SALPICADERAS CORTAS)	1995 a 2006. Para cabina con cristal curvo SALPICADERAS CORTAS	K146-1306, K146-1307
1817604	T800 VIDRIO CURVO CONMEMORATIVO	1994 en adelante. Cofre para cabina con cristal curvo con resaques en ambos lados para purificadores. No queda en camiones con cristal plano.	K146-1306, K146-1307
1817605	T800		K146-1329-01000
1818601	T800 PLASTIC VIDRIO CURVO	Plastic. 2008 en adelante, cofre largo para cabina con cristal curvo, con salpicaderas largas. Fabricado en fibra de vidrio que reemplaza al cofre KW T800 curvo fabricado en metton (plastic). Para camiones con 120" BBC, no queda en camiones con 112" BBC (KW t800 corto)	L29-1102-1220000, L29-1177-1210000, L29-1177-1210000SPL, L29-1177-1210010SPL, L29-1102-1210000.
18156001	T880		
1812601	W900A FARO CUADRADO	Cofre para faro cuadrado. Con resaque en el lado derecho. 1980 a 1985.	K146-6234
1812603	W900 A	1967-82 SFFA, FARO REDONDO	K146-6234
1812602	W900 A EXTENDIDO	1985 y anteriores. Con resaques en ambos lados	
1813602	W900 B CON RESPIRADERO SIMPLE		
1813603	W900 B CON RESPIRADERO DOBLE		
181360	W900 B EARLY	Vidrio plano	K146-1092 Early
1813601	W900 B LATE	Vidrio plano	K146-9571 Late
1814601	W900 L EARLY	Vidrio plano, resaque ambos lados, SFFA, 4 SQ HL	K146-1138, K1461135, L29-1007
189860	W903 NF AERO		K146-1325 / K1461326, K1461295, L291003010002
1814601	W903L-PNF AERO		PLASTIC Hood L29-1017 Replacement

DEFENSAS, LATERALES, SECCIONES, EXTENSIONES Y SPOILERS

CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN
141260	DEFENSA APLICACIÓN KENWORTH T2000 EN FIBRA DE VIDRIO
14176001	SECCIÓN LATERAL PARA DEFENSA T300 LADO PASAJERO FIBRA VIDRIO
14176002	SECCIÓN LATERAL PARA DEFENSA T300 LADO CHÓFER FIBRA VIDRIO
141460	DEFENSA KENWORTH T370
141060	DEFENSA KENWORTH T600 AERO
14116401	SECCIÓN LATERAL DEFENSA KENWORTH T660 CON RESAQUE PARA FARO LADO PASAJERO F.V.
14116402	SECCIÓN LATERAL DEFENSA KENWORTH T660 CON RESAQUE PARA FARO LADO CHÓFER F.V.
14156021	SECCIÓN LATERAL DEFENSA KENWORTH T680 DE LADO PASAJERO FIBRA DE VIDRIO
14156022	SECCIÓN LATERAL DEFENSA KENWORTH T680 DE LADO CHÓFER FIBRA DE VIDRIO
141760	DEFENSA T800 AERO FIBRA VIDRIO CON VENTANA PARA FAROS 2003 Y ANTERIOR
1417601	DEFENSA T800 AERO FIBRA VIDRIO SIN FAROS 2003 Y ANT
14186001	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T800 CON VENTANA PARA FARO 2004-2012 LADO PASAJERO FIBRA DE VIDRIO
14186002	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T800 CON VENTANA PARA FARO 2004-2012 LADO CHOFE FIBRA DE VIDRIO
14176021	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T800 VENTANA PARA FARO 2003 ANTERIOR LADO PASAJERO FIBRA DE VIDRIO
14176022	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T800 VENTANA PARA FARO 2003 ANTERIOR LADO CHOFE FIBRA DE VIDRIO
141860011	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T800 VENTANA PARA FARO 2003 ANTERIOR LADO CHOFE FIBRA DE VIDRIO
141860021	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T800 SIN VENTANA PARA FARO 2004-2012 LADO CHOFE FIBRA DE VIDRIO
141760011	SECCION LATERAL DEFENSA T800 FIBRA VIDRIO LADO PASAJERO SIN VENTANA PARA FARO 2003 ANTERIOR



141260



14176001



14176022



	CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN
DEFENSAS, LATERALES, SECCIONES, EXTENSIONES Y SPOILERS	141760021	SECCION LATERAL DEFENSA T800 FIBRA VIDRIO LADO CHOFER SIN VENTANA PARA FARO 2003 ANTERIOR
	14186021	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T800 42" 2013 POSTERIOR CON VENTANA LADO PASAJERO FIBRA DE VIDRIO
	14186022	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T800 42" 2013 EN ADELANTE CON VENTANA LADO CHOFER FIBRA DE VIDRIO
	14186024	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T800 42" 2013 POSTERIOR SIN VENTANA LADO PASAJERO FIBRA DE VIDRIO
	14186025	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T800 42" 2013 POSTERIOR SIN VENTANA LADO CHOFER FIBRA DE VIDRIO
	14156001	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T880 CON VENTANA PARA FARO LADO PASAJERO FIBRA DE VIDRIO
	14156002	SECCION LATERAL DEFENSA KENWORTH T880 CON VENTANA PARA FARO LADO CHÓFER FIBRA DE VIDRIO
	18176001	EXTENSION DE COFRE KENWORTH T300 LADO PASAJERO
	18176002	EXTENSION DE COFRE KENWORTH T300 LADO CHÓFER
	181560101	SALPICADERA DE COFRE KENWORTH T680 LADO PASAJERO
	181560102	SALPICADERA DE COFRE KENWORTH T680 LADO CHÓFER

CABINA INTERIOR	221260	CIELO INTERIOR PARA CABINA KENWORTH W900A FIBRA DE VIDRIO
--------------------	--------	---

SALPICADERAS	181560101	SALPICADERA DE COFRE KENWORTH T680 LADO PASAJERO
	181560102	SALPICADERA DE COFRE KENWORTH T680 LADO CHÓFER
	181560121	SALPICADERA DE COFRE KENWORTH T680 LADO PASAJERO CON REFUERZOS
	181560122	SALPICADERA DE COFRE KENWORTH T680 LADO CHÓFER CON REFUERZOS



221260

	CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN
VICERA	221860	VISERA KENWORTH T370/T600 CON MOLDURA PARA PLAFON FIBRA DE VIDRIO
FALDONES	22106001	CUBRE TANQUE DELANTERO KENWORTH T600 AERO LADO PASAJERO
	22106002	CUBRE TANQUE DELANTERO KENWORTH T600 AERO LADO CHOFER
	22106001-48	CUBRE TANQUE CENTRAL KENWORTH T600 AERO LADO PASAJERO 48"
	22106002-48	CUBRE TANQUE CENTRAL KENWORTH T600 AERO LADO CHÓFER 48"LADO PASAJERO FIBRA DE VIDRIO
	22106001-53	CUBRE TANQUE CENTRAL KENWORTH T600 AERO LADO PASAJERO 53"
	22106002-53	CUBRE TANQUE CENTRAL KENWORTH T600 AERO LADO CHOFER 53"
	22106001-57	CUBRE TANQUE CENTRAL KENWORTH T600 AERO LADO PASAJERO 57"
	22106002-57	CUBRE TANQUE CENTRAL KENWORTH T600 AERO LADO CHOFER 57"
	22106026	FALDON TRASERO KENWORTH T600 AERO CON VENTANA LADO PASAJERO FIBRA DE VIDRIO
	22106027	FALDON TRASERO KENWORTH T600 AERO CON VENTANA LADO CHOFER FIBRA DE VIDRIO
	22186001	FALDON SUPERIOR KENWORTH T600A FIBRA VIDRIO LADO PASAJERO T600A
	22186002	FALDON SUPERIOR KENWORTH T600A LADO CHOFER FIBRA DE VIDRIO
	22186026	FALDON INFERIOR KENWORTH T600A LADO PASAJERO FIBRA DE VIDRIO
	22186027	FALDON INFERIOR KENWORTH T600A LADO CHOFER FIBRA DE VIDRIO



22186001



COFRES

CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	CÓDIGO OEM
182160	CASCADIA FIBRA DE VIDRIO		A17-15340-0007, A17-15340-0004
1821160	CASCADIA EVOLUTION		
182260	CENTURY CLASS 120 (1996-2002)		A17-12701-002, A17-15420-000.
1822601	CENTURY CLASS 120 (2003 EN ADELANTE)		A1713154000, A17-13154-004, A17-13154-006, A17-15365-000.
1822602	CENTURY CLASS 120 (2005 EN ADELANTE)		A1715092002, A17-15092-007, A17-15092-008, A17-15092-010.
182360	FL 60/70/80		A17-14774-000, A17-14774-004, A17-14024-000, A17-14024-004, A17-15053-000, 680-880-1957, 680-880-2057
182760	120 SBA		A17-12044000, A17-12443-000, A17-12443-002, A17-12442-002, A17-12443-004
182860	FLD 112		A17-12189, A17-12273-002, A17-12273-004, A17-12273
188760	CLASICC EARLY	Bisagra paralela al radiador	A17-12335
1887601	CLASICC LATE	Bisagra en angulo al radiador	A17-14882
1887602	CLASICC XL-A		A17-12562 and A17-12563
1887603	CLASICC XL-B		A17-14881



1821160



182360



182760



COFRES

CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO OEM
1824601	M2 106 SIN BISEL	A17-15457-002, A17-16425-000, A17-16901-000, A17-16902-000, A17-18189-000, A17-19133-000. A17-19725-000
182460101	M2 106 SIN BISEL Y CON MOLDURA	A17-15458-002, A17-16905-000, A17-19133-004.
1824602	M2 106 CON BISEL	A17-14802-000, A17-15459-000, A17-15459-002, A17-16394-0004, A17-16639-000, A17-16903-000, A17-16908-0004, A17-18190-000, A17-18196-0004, A17-18197-0004, A17-19133-002, A17-19218-001, A17-19218-012, A17-19133-012, A17-19133-022, A17-19133-032.
182460201	M2 106 CON BISEL CON MOLDURA	A17-15460-002, A17-19133-006, A17-19133-038, A17-19218-003, A17-21139-006, A17-21139-042



1824601



1824602



182460101



	CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN
DEFENSAS, LATERALES, SECCIONES, EXTENSIONES Y SPOILERS	142160	DEFENSA FREIGHTLINER CASCADIA UNA PIEZA CON REFUERZOS FIBRA DE VIDRIO
	142260	DEFENSA FREIGHTLINER CENTURY FIBRA DE VIDRIO.
	142360	DEFENSA CENTRAL FREIGHTLINER COLUMBIA
	14236001	DEFENSA LATERAL FREIGHTLINER COLUMBIA LADO PASAJERO
	14236002	DEFENSA LATERAL FREIGHTLINER COLUMBIA LADO CHÓFER
	142760	DEFENSA FREIGHTLINER 120 FIBRA DE VIDRIO
	14246001	EXTENSION DE DEFENSA FREIGHTLINER M2 LADO PASAJERO FIBRA DE VIDRIO
	14246002	EXTENSION DE DEFENSA FREIGHTLINER M2 LADO CHOFER FIBRA DE VIDRIO
VISERA	22276001	VISERA FREIGHTLINER FLD 120 FIBRA DE VIDRIO
FALDONES	18256001	FALDON PARA TANQUE FREIGHTLINER FL 60/70/80 LADO PASAJERO
	18256002	FALDON PARA TANQUE FREIGHTLINER FL 60/70/80 LADO CHÓFER
	18276001	FALDON PARA TANQUE FREIGHTLINER FL 120 LADO PASAJERO
	18276002	FALDON PARA TANQUE FREIGHTLINER FL 120 LADO PASAJERO



142760



14246001



COFRES

CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	CÓDIGO OEM
183260	4400	2002 a 2009. Parrilla en plastico cromado. Diseño original. Para camiones con motor Navistar.	3535801C93, 3535801C98, 3807254C94, 3814340C94
1832601	4400 2010 EN ADELANTE	12010 en adelante. Diferente toma de aire en el interior del cofre. Para camiones con motor cummins.	3822156C94
183460	8100	1989 a 2001. Cofre con doble parrilla y dimensiones cortas.	1661723C1, 2033814C91, 2033813C91
1834601	8200/8400	1989 a 2001. Diseño Original. Cofre conocido en el mercado como 7400/ 8200. Con doble parrilla y especificaciones de cofre largo.	2010717C91, 3507143C91
18376001	9200i VIDRIO CURVO	IH 9200i. 1999 en adelante. Cofre para cabina con cristal curvo. Ejes atrasados. Similar al 9400 pero mas corto	3551824C96, 3714499C92
183760011	9200 VIDRIO PLANO	IH 9200. 1997 a 1999. Cofre cristal plano. Ejes atrasados. Similar al 9400 pero mas corto.	3521968C91, 3501142C91
183760021	9400 AGUILA CON TOMA DE AIRE	Con toma de aire. Aguila 1987 hasta 1996 ejes atrasados	1666401C96
18376002	9400 AGUILA SIN TOMA DE AIRE	SIN toma de aire. Aguila 1987 hasta 1996 ejes atrasados.	2010879C92
18376003	9400i VIDRIO CURVO	IH 9400i. 1999 en adelante. Cofre para cabina con cristal curvo. Ejes atrasados	3551825C95
183760031	9400 VIDRIO PLANO	IH 9400. 1997 a 1999. Cofre para cabina con cristal plano. Ejes atrasados.	3521969C91
183160	PROSTAR	2008 hasta 2019. Cofre largo. No se adapta en camiones con motor 15 LT	3611066C97, 3858844C91, 3858844C92
1834603	4900 SIN PARRILLA		1677510C1 W/Grill
1834602	4700/4900 (QSP)	1989 a 2001. Conocido en el mercado como QSP. Diseño original. Con Parrilla	2023778C1, 2023778C2, 2023784C1, 1677510C1
188860	SMALL	"S" 16-1900	1648-017-C1

CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO OEM
189160	2275	1659-885-C1 (#466700)
189260	2100-2300	484876C-3
189360	2500-2575-A	483656C-5
189460	2500-2575-B	2025663C91
189560	9370-A	16499314C91
189660	9370-B	1699314C91

COFRES



183260



183160



18376003



	CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN
DEFENSAS, LATERALES, SECCIONES, EXTENSIONES Y SPOILERS	143760	DEFENSA INTERNATIONAL 9400 SECCIONADA FIBRA VIDRIO
	143160	DEFENSA INTERNATIONAL PROSTAR
	14316209	SECCION CENTRAL DEFENSA INTERNACIONAL PROSTAR FIBRA DE VIDRIO
	143460	DEFENSA INTERNATIONAL QSP
	14376001	SPOILER PARA DEFENSA INTERNATIONAL 9200 FIBRA DE VIDRIO



142760

FRENTE	113460	FRENTE INTERNATIONAL 4900/QSP/PERIQUITO FIBRA DE VIDRIO
--------	--------	---

VISERA	22376001	VISERA INTERNATIONAL 9200-9400 FIBRA DE VIDRIO
--------	----------	--

FALDONES	18376001101	FALDON INTERNATIONAL 9200-9400 LADO PASAJERO
	18376001102	FFALDON INTERNATIONAL 9200-9400 LADO CHÓFER
	1837600201	FFALDON INTERNATIONAL 9400 LADO PASAJERO
	1837600202	FALDON INTERNATIONAL 9400 LADO CHÓFER
	1837600301	FALDON INTERNATIONAL 9400i LADO PASAJERO
	1837600302	FALDON INTERNATIONAL 9400i LADO CHÓFER
	183460201	FALDON INTERNATIONAL QSP LADO PASAJERO
	183460202	FALDON INTERNATIONAL QSP LADO CHÓFER

CAJA DE BATERIA	223760	TAPA CAJA DE BATERIA INTERNATIONAL 9200-9400
-----------------	--------	--

PARABRISAS	22376002	PARABRISAS INTERNATIONAL 9200-9400 FIBRA DE VIDRIO
	22326002	PARABRISAS INTERNATIONAL DURASTAR FIBRA DE VIDRIO
	22316002	PARABRISAS INTERNATIONAL PROSTAR FIBRA DE VIDRIO

	CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	CÓDIGO OEM
COFRES	185560	VNR 1G		670-010052(EARLY)
	185260	VNL 2G	1998 a 2002. Cofre largo. Conocido en Mexico como VNL 2da Generacion. Toma de aire rectangular lado derecho La apertura de la llanta es de 27" de esquina a esquina.	20377848, 20377849, 20377850, 20378059, 20370861
	185160	VNL 3G	2003 A 2017 conocido en el mercado como volvo 3ra Generacion, faro compuesto.	21113794, 21113797, 82718447, 82718448, 20748253
	185460	VNR 4G	1989 a 2001. Diseño Original. Cofre conocido en el mercado como 7400/ 8200. Con doble parrilla y especificaciones de cofre largo.	2010717C91, 3507143C91

	CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN
DEFENSAS, LATERALES, SECCIONES, EXTENSIONES Y SPOILERS	145560	DEFENSA VOLVO MODELO WIA FIBRA DE VIDRIO
	1455601	DEFENSA VOLVO CON ORIFICIO PARA FAROS NEBLINEROS MODELO WIA FIBRA
	145260	DEFENSA VOLVO VNL 2DA GENERACION FIBRA DE VIDRIO

FALDONES	22516001	CUBRE TANQUE DELANTERO LADO PASAJERO VOLVO 3RA GENERACION
	22516002	CUBRE TANQUE DELANTERO LADO CHÓFER VOLVO 3RA GENERACION

COFRES	CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	CÓDIGO OEM
	1810360	357-378A SFFA	No se adapta al cofre de salpicaderas desmontables ni al de aluminio	13-04562A201 / 13-03520, 13-03732, 13-04010, 13-04206, 13-04207, 13-04516-A401,
	1810460	357-378B SFFA		13-04820A101
	184260	377 SBA	Salpicadera corta no se adapta al peterbilt 377B/385 largo	13-04231 / 13-04564A101

FORD

COFRES	CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	CÓDIGO OEM
	187360	F600 FV	1984-94 Faro con direccional	F7HZ-16612CA, F5HZ-16612A, F6HZ-16612CB, F7HZ-16612BA
	188260	LN PARA FARO REDONDO		D7HZ-16000D
	1882601	LN PARA FARO CUADRADO		E7HZ-16000 - B/F0HZ-16000A
	188360	LT PARA FARO REDONDO		
	1883601	LT PARA FARO CUADRADO		E7HZ-16000E
	188460	LTS VIEJO Y NUEVO		D7HZ-16000F (OLD) E8HZ-16000B (NEW)
	188560	LTA AEROMAX		F1HZ-16000C
	188660	LTL		E1HT-16000A

COFRES	CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	CÓDIGO OEM
	187160	KODIAK SL	1995 en adelante hasta antes de 2002. Parrilla y salpicaderas integradas. Nuevo Kodiak or Topkick	25895875
	187960	KODIAK BRIGADIER		20-28182

BIZELES	CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN
	13716001	BISEL PARA FANAL KODIAK SIN LOGO LADO PASAJERO
	13716002	BISEL PARA FANAL KODIAK SIN LOGO LADO CHÓFERDE VIDRIO
FALDONES	18726001	EXTENSION SALPICADERA PARA COFRE KODIAK S.T. LADO PASAJERO FIBRA DE VIDRIO
	18726002	EXTENSION SALPICADERA PARA COFRE KODIAK S.T. LADO CHÓFER FIBRA DE VIDRIO



18726001

CÓDIGO ATM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	CÓDIGO OEM
186160	GU713, CTP713	2007 en adelante (ejes atrás)	1QM4315M, 1QM5929M, 1QM5939M, 20802493, 21453832, 23243052, 23374942, 23397406, 25136243, 25136348
189960	DM600 SBFA		1QM5746P2, 1QM-5667, 1QM-5745-P3, 1QM-5851, 1QM-5672, 25096342, 25122079, 25122180, 1QM5746 OR 1QM5762
1810160	R600 EARLY		1QM5638
18101601	R600 LATE		
1810260	RW-713 SUPERLINER		1QM5684, 1QM5732
186260	CH 613		25122195, 1QM56818M
186860	RD FALDON LARGO		1QM5780
1868601	RD FALDON MEDIO		1QM5796
1868602	RD FALDON CORTO		1QM5832



186160